

VERDELUX

CITY KUIKKA POLLARI VL 2.26 asennusohje

Maajalustalla

1. Kiinnitä pylväs jalkaan mukana tulevin kulmaraudoin ja M10 –pultein siten, että asennusrasia tulee asennus suunnassa takapuolelle.



2. Avaa asennuskotelon kansi ja vedä syöttökaapelit pylvään alapäään kaapeliaukosta kytkentäkoteloon

3. Asenna kupu pylvään kiinnityskoloihin ja vedä valaisimen syöttöjohto liittimeen asennuskoteloon.



5. Asenna kupu pylvään kiinnityskoloihin ja lyö kupua alaspäin niin, että pylväs tiivistyy kunnolla kuvun tiivisteseen.



6. Kiristä pylvään takaosan reiästä M8-kuusiokoloruuvi momenttiin 5 - 10 kN

7. Kytke syöttökaapelit pylvään maaliittimeen sekä valaisimen vastaaviin Wago liittimiin.



8. Kiinnitä asennuskotelon kansi momenttiin max 5 kN

9. Paina mukana tuleva muovitulppa kuvun kiinnitysreikään.

