

VERDELUX

CITY KUIKKA POLLARI VL 2.26 asennusohje

Maajalustalla

1. Vedä maakaapeli jaluksen läpi lenkille n.1.5 m
Aseta jalus kaivantoon niin että jaluksen yläpinta on hieman (n. 2 cm) ympäröivän valmiin maanpinnan yläpuolella.

Tarkista että jalus on mahdollisimman suorassa.

2. Vedä kaapelit pylvään läpi asennuskoteloon.

Aseta pylväs jaluksen aukon keskelle.

Ota mukana tulevat kiristyskiilat (4 kpl / pylväs) ja pudota ne pareittain yhtä aikaa kuvan mukaisesti pylvään ja jaluksen väliin.

3. Paina kiilat tiukasti koloihin meisselillä.

Pujota mukana tuleva alumiinikaulus paikalleen.

Tarkista että pylväs on suorassa.

4. Poista punainen suojateippi ja asenna kupu pylvään kiinnityskoloihin.

Lyö kupua alaspäin niin, että pylväs tiivistyy kunnolla kuvun tiivisteseen.

5. Kiristä pylvään takaosan reiästä M8 - kuusiokoloruuvi momenttiin 5 - 10 kN

6. Kytke kuvun syöttöjohdon Wago liittimet, sekä pylvään maadoitus.

8. Kiinnitä asennuskotelon kansi max 5 kN.

7. Paina mukana tuleva muovitulppa kuvun kiinnitysreikään !!

